מדריך התקנה (VRF) דו מיתרי

מיתוג	הספק קירור KW	הספק חימום KW	הספק קירור BTU/H	הספק חימום BTU/H	קוטר נוזל מ"מ/אינץ'	קוטר גז	קוטר ניקוז	מספר יחידות פנימיות	מספר יחידות חיצוניות
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	12	13.5	40,900	46,100	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	14	15.5	47,800	52,900	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	16	18	54,600	61,400	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	18	20	61,400	68,200	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	20	22.4	68,200	76,400	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	22.4	25	76,400	85,300	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	25	28	85,300	95,500	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	28	31.5	95,500	107,500	6.35/15.88	12.7	16	1	1
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	30	33.5	102,300	114,300	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	33.5	37.5	114,300	128,000	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	37.5	42.5	128,000	145,000	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	40	45	136,500	153,500	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	42.5	47.5	145,000	162,000	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	45	50	153,500	170,500	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	47.5	53	162,000	180,900	6.35/15.88	12.7	16	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	50	56	170,500	191,000	6.35/15.88	12.7	16	2	2

מדריך התקנה כפופית מיתרי אויר חוץ מים"ק

מיתוג	הספק קירור KW	הספק חימום KW	קוטר גז	קוטר נוזל	מספר יחידות פנימיות	מספר יחידות חיצוניות
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	12	13.5	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	14	15.5	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	16	18	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	18	20	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	20	22.4	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	22.4	25	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	25	28	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	28	31.5	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	30	33.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	33.5	37.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	37.5	42.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	40	45	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	42.5	47.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	45	50	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	47.5	53	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	50	56	12.7	6.35/15.88	2	2

מדריך התקנה כפופית מיתרי אויר חוץ מים"ק –דו מיתרי

מיתוג	הספק קירור KW	הספק חימום KW	קוטר גז	קוטר נוזל	מספר יחידות פנימיות	מספר יחידות חיצוניות		
EF-1	יחיד	מיתוג מחיצתי 1 יחסון	12.7	6.35	1	1		
EF-2	יחיד	מיתוג מחיצתי 2 יחסון	12.7	6.35	2	2		
EF-3	יחיד	מיתוג קיר מעטפת 3 יחסון	12.7	6.35	3	3		
EF-4	יחיד	קסטה 6 יחסון – תחתון	12.7	6.35	6	6		
EF-5	יחיד	מיתוג קיר	12.7	6.35	1	1		
EF-6	יחיד	תעלה	12.7	6.35	1	1		

מדריך התקנה כפופית מיתרי אויר חוץ מים"ק

מיתוג	הספק קירור KW	הספק חימום KW	קוטר גז	קוטר נוזל	מספר יחידות פנימיות	מספר יחידות חיצוניות
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	12	13.5	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	14	15.5	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	16	18	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	18	20	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	20	22.4	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	22.4	25	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	25	28	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	28	31.5	12.7	6.35/15.88	1	1
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	30	33.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	33.5	37.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	37.5	42.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	40	45	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	42.5	47.5	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	45	50	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	47.5	53	12.7	6.35/15.88	2	2
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	50	56	12.7	6.35/15.88	2	2

מיתוג									
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	12	230/1/50	0.02	8,500	7,500	250	--	ARNU076SBL2	LG	מערכת מיני מרובעת 9 יחסון	AC-9
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	15	230/1/50	0.08	21,500	19,100	440	--	ARNU18GSCL2	LG	מערכת קלאסי 8 יחסון	AC-8B
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	15	230/1/50	0.08	21,500	19,100	440	--	ARNU18GSCL2	LG		AC-8A
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG	מערכת קונסולה 7 יחסון	AC-7
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG	מערכת צנורית 6 יחסון	AC-6
מערכת VRF, 1 יח' חיצונית	12	230/1/50	0.02	8,500	7,500	250	--	ARNU076SBL2	LG	מערכת רצפה תקרה 5 יחסון	AC-5
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG	מערכת מחיצתי 3 יחסון	AC-3B
מערכת VRF, 3 יח' חיצוניות	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG		AC-3A
מערכת VRF, 3 יח' חיצוניות	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG	מערכת קונסולה 2 יחסון	AC-2B
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG		AC-2A
מערכת VRF, 3 יח' חיצוניות	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG	מערכת קסטה 1 יחסון	AC-1B
מערכת VRF, 2 יח' חיצוניות	15	230/1/50	0.08	27,300	24,200	450	--	ARNU24GSCL2	LG		AC-1A



פרט הצמדה למדף
פרט עיגון יחידה חיצונית למדף



LG

1. מקם את היחידה החיצונית מרוחק מהישג ידם של הילדים.
2. כך שלא יהווה הפרעה לו ולשכנים שלך.
3. הרחק את היחידה החיצונית ממקורות חום, אדים, דלקים ומחומרים נפיצים.
4. הקפד על מרווח כיבוי אש של 36 מטר.
5. ודא שהיחידה החיצונית מותקנת ומאובטחת היטב כדי למנוע נפילה או הפלה של היחידה.
6. אל תכניס את אצבעותיך או חפצים לתוך פתחי היחידה החיצונית.
7. הקפד שלא יחדרו נוזלים לתוך היחידה החיצונית. הרחק את היחידה החיצונית ממקומות לחים כגון אמבטיה.
8. הקפד על ניקוז מתאים בעת התקנת היחידה החיצונית במקום שבו הניקוז עלול להוות בעיה (למשל, על גג).
9. אזהרה: אין להשתמש באמצעים מואצים לצורך הפשרה או ניקוי, אלא באמצעים המומלצים על ידי היצרן בלבד.
10. כך שלא יגרום לנזק כלשהו לציוד או לרכוש.
11. ודא כי היחידה מותקנת על משטח יציב ומאוזן היטב, שיוכל לשאת את משקלה.
12. יש להקפיד על כך שאוויר חוזר לא יחסם על ידי חפצים.
13. יש להקפיד שלא יחדרו נוזלים לתוך היחידה החיצונית.
14. אזהרה: אין לגעת ביחידה החיצונית כאשר ידיים רטובות.
15. אזהרה: אין לגעת בצינורות הנוזל הקירור החשופים בזמן הפעלת היחידה.
16. יש לוודא שהחיבורים חשמליים מאובטחים היטב.
17. יש לבצע ניקוי תקופתי: ניקוי יש לבצע אם הצינור מלוכלך, לפחות כל שנתיים.
18. אזהרה לפני הפעלת היחידה החיצונית ודא שכל הצינורות מחוברים כראוי.
19. אזהרה לפני שתפעיל את היחידה החיצונית ודא שכל הצינורות מחוברים כראוי.
20. אזהרה לפני שתפעיל ודא שכל הצינורות מחוברים כראוי.
21. אזהרה לפני הפעלת היחידה החיצונית ודא שכל הצינורות מחוברים כראוי.
22. אזהרה לפני הפעלת יש לוודא שאין חפצים על היחידה החיצונית.

הערות



פרט 1 התקנה ליחידה חיצונית מדף



פרט 2



פרט ניקוז מזגן מיני מרובע



הערות

הערה חשובה.

יש לוודא כי היחידה מותקנת ומחוברת כראוי לפני הפעלתה. אי עמידה בכך עלולה לגרום לנזק ליחידה ולסכנת חשמל.

הערה חשובה.

יחידות אלו מיועדות לשימוש בתנאי אקלים בטווח של 0- עד 50 מ"צ. אין להשתמש ביחידות אלו מחוץ לטווח זה.

הערה חשובה.

יש לוודא כי היחידה מותקנת ומחוברת כראוי לפני הפעלתה. אי עמידה בכך עלולה לגרום לנזק ליחידה ולסכנת חשמל.

הערה חשובה.

יש לוודא כי היחידה מותקנת ומחוברת כראוי לפני הפעלתה. אי עמידה בכך עלולה לגרום לנזק ליחידה ולסכנת חשמל.

מקרא

- יחידה חיצונית מיני מרובע
- יחידה פנימית קסטה 4 כיוונית
- יחידה פנימית קונסולה
- יחידה פנימית מחיצתי
- יחידה פנימית קיר מעטפת
- יחידה פנימית צנורית
- יחידה פנימית רצפה תקרה
- יחידה פנימית קסטה 1 כיוונית
- יחידה פנימית קסטה 2 כיוונית
- יחידה פנימית קסטה 4 כיוונית

א.ר. מערכות בקרה ואוורור בע"מ
רח' הברזל 3 פתח תקווה 4959032 טל': 03-9222777
פקס: 03-9222778 אתר אינטרנט: www.arventilation.co.il

011-14-40 / 010	מס' הזמנה	30.07.14	יזם			
	מס' תכנית	30.07.14	מתכנן			
	מס' גרסה	30.07.14	קונסטרוקטור			
A0	גודל נייר	1:50	קנ"מ			

מרכז מידע עיר התעשיות
קומה 1 חלקית, קומות 2 עד 10 וקומה 12 חלקית

A	AS-MADE	C	בקרת מיזוג	
		B	בקרת גישה	
		R	בקרת תאורה	

מס'	תאריך	תיאור	שם
B	08.09.2014	שינוי פרוטוקול בקרה	א.ר.

| | | | | | | | | |